



LEGADVIES

VOOR

TAJIMA CONTRACT-SILENT
TEGELS EN PLANKEN



Vorbereitung van de ondervloer voor Tajima Contract-Silent

De uitstraling en prestaties van de afgewerkte vloer zijn rechtstreeks afhankelijk van de kwaliteit van de ondervloer. Oneffenheden en onregelmatigheden in de ondervloer kunnen zichtbaar blijven in het eindresultaat. Daarom adviseren wij onderstaande richtlijnen zorgvuldig op te volgen.

Opslag en acclimatisatie

Behandel het product zorgvuldig om beschadigingen te voorkomen.

- Bewaar de dozen op een vlakke, droge ondergrond.
- Stapel maximaal 10 dozen op elkaar.
- Vermijd direct zonlicht en plaats de dozen niet in de nabijheid van verwarmingselementen of ventilatieopeningen.
- De planken dienen minimaal 48 uur te acclimatiseren in de ruimte waar zij worden verwerkt.
- De verwerkingstemperatuur dient tussen 18°C en 29°C te liggen.

Nieuwe betonnen ondervloer

Nieuwe betonvloeren dienen volledig droog, uitgehard en voorzien van een deugdelijke vochtwering te zijn.

- De ondervloer moet vlak, schoon, droog en constructief gezond zijn.
- Scheuren, gaten en andere onregelmatigheden dienen te worden gerepareerd of geëgaliseerd.
- Nieuw beton moet volledig uitgehard zijn voordat met de installatie wordt begonnen.
- Het vochtgehalte mag niet hoger zijn dan 3% gemeten volgens de calciumcarbidmethode.
- Bij vloeren op of onder maaiveldniveau dient een effectieve vochtwering aanwezig te zijn.

Houten ondervloeren

Houten ondervloeren dienen:

- Constructief stevig en stabiel te zijn.
- Vrij te zijn van beweging en overmatige doorbuiging.
- Beschadigde of losse delen moeten worden vervangen of vastgezet.
- Oneffenheden dienen te worden geschuurd, uitgevlakt of opgevuld.
- Afgewerkt te worden met een geschikte vloerkwaliteit multiplex of gelijkwaardig materiaal indien noodzakelijk.

Keramische tegels, terrazzo en vergelijkbare ondervloeren

Deze ondergronden moeten:

- Stevig vastliggen.
- Vrij zijn van losse delen.
- Scheurvrij of gerepareerd zijn.
- Geëgaliseerd worden waar nodig.
- Schone en gevulde voegen hebben voordat de vloer wordt gelegd.

Bestaande harde vloerbedekkingen

Tajima Contract-Silent kan worden geïnstalleerd op bestaande harde vloerbedekkingen wanneer deze:

- Glad en vlak zijn.
- Goed vastliggen.
- Vrij zijn van was-, polish- en onderhoudslagen.
- Beschadigingen vooraf zijn hersteld.

Niet installeren op rubberhoudende vloerbedekkingen.



Vloerverwarming

Tajima Contract-Silent is geschikt voor toepassing op vloerverwarming onder de volgende voorwaarden:

- Maximale vloeroppervlaktetemperatuur 27°C.
- De vloerverwarming dient ten minste 48 uur vóór installatie uitgeschakeld te worden.
- Bij systemen die als hoofdverwarming functioneren dient de temperatuur vooraf teruggebracht te worden tot circa 15°C.
- Bij hoge temperatuurbelasting wordt een permanente verlijming aanbevolen.

Voor een mooi afgewerkte vloer

- Zorg ervoor dat alle ondergronden vlak, droog en stabiel zijn.
- Installeer materialen uitsluitend onder de juiste klimaatomstandigheden.
- Gebruik uitsluitend hoogwaardige, door de lijmfabrikant voorgeschreven lijmen.
- Volg altijd de voorschriften van de lijmlieferancier betreffende verwerking en droogtijd.
- Wals de vloer na installatie zorgvuldig voor een optimale hechting.

INSTALLATIE-INSTRUCTIE TAJIMA CONTRACT-SILENT

Bepalen van het startpunt

Zoek het middelpunt van de ruimte door de tegenoverliggende wanden op te meten en een krijtlijn uit te zetten. Trek vervolgens een tweede lijn haaks op de eerste lijn zodat vier gelijke kwadranten ontstaan.

Controleer zorgvuldig of beide lijnen exact haaks op elkaar staan.

Leg vooraf enkele planken droog uit vanaf het middelpunt richting de wanden. Indien hierdoor een eindstrook ontstaat smaller dan een halve plankbreedte, verplaats dan de richtlijnen zodat een beter visueel resultaat wordt verkregen.

Verlijming

Een goedgekeurde anti-slip lijm moet worden gebruikt en worden aangebracht conform de voorgeschreven hoeveelheid en methode van de lijmlieferancier.

Laat de lijm voldoende aandrogen voordat de planken worden geplaatst. Het correct respecteren van de wachttijd is essentieel voor een optimale hechting.

Bij ruimtes met grote temperatuurwisselingen, zware belasting of directe zoninstraling wordt permanente verlijming aanbevolen.

Installatie van de planken

Begin in het midden van de ruimte en werk systematisch naar de wanden toe.

- Plaats de eerste planken zorgvuldig langs de krijtlijnen.
- Zorg ervoor dat alle planken strak tegen elkaar aansluiten.
- Gebruik planken uit meerdere verpakkingen door elkaar om kleur- en patroonverschillen gelijkmatig te verdelen.
- Controleer tijdens de verwerking regelmatig de uitlijning.



Snijden en passtukken

Voor randafwerkingen:

Leg een losse plank direct boven de laatste gelegde plank. Plaats een tweede plank tegen de wand en teken de snijlijn af. Snijd vervolgens de eerste plank langs deze lijn zodat deze exact in de resterende ruimte past.

Rond leidingen of andere obstakels kan gebruik worden gemaakt van een papieren mal.

Voor het snijden van de planken:

- Snijd eerst de toplaag in met een scherp mes.
- Buig de plank voorzichtig om.
- Snijd vervolgens de rugzijde volledig door.
- Indien nodig kan het materiaal licht worden verwarmd om het snijden te vergemakkelijken. Laat het materiaal daarna afkoelen tot kamertemperatuur voordat het wordt geplaatst.

Oplevering en ingebruikname

- Betreed de vloer pas nadat de installatie volledig is afgerond.
- Verplaats geen zware meubels direct na installatie.
- Bescherm de vloer tijdens eventuele vervolgwerkzaamheden met hardboard of multiplex platen.
- Gebruik meubelbeschermers van vilt of vergelijkbaar zacht materiaal.
- Vermijd rubberen doppen en rubberen matten omdat deze blijvende verkleuring kunnen veroorzaken.

Belangrijk

Voor een optimaal resultaat dienen alle installatiewerkzaamheden te worden uitgevoerd volgens de geldende installatierichtlijnen en voorschriften van de lijmfabrikant. Afwijkingen van deze richtlijnen kunnen de prestaties van de vloer negatief beïnvloeden.